

ARCO DEPREDADOR (PARA SEGUETA INFRA DOBLE)



ARCO DEPREDADOR

El arco tiene un mecanismo que permite girar 180° la segueta INFRA DOBLE para utilizar la doble hilera de dientes, sin necesidad de retirar la segueta.



FUNCIONAMIENTO

Colocación de la segueta

1. Coloque el arco de manera vertical apoyado en una base con el mango hacia abajo.
2. Suba la palanca y hágala girar hacia la izquierda, dando 5 giros, aproximadamente.
3. Coloque la segueta en los pernos, con los dientes apuntando hacia el frente como lo indican las flechas impresas en la segueta.
4. Gire la palanca hasta la derecha dando 5 giros aproximadamente.
5. Baje la palanca.



FUNCIONAMIENTO

Giro de la segueta

Para usar la segunda hilera de dientes de la segueta Infra Doble:

1. Coloque el arco de manera vertical apoyado en una base con el mango hacia abajo.
2. Suba la palanca y hágala girar hacia la izquierda, dando 5 giros, aproximadamente.
3. Mantenga el sistema presionado, verificando que el cuadrado superior quede libre.
4. Gire la segueta 180
5. Gire la palanca hasta la derecha dando 5 giros aproximadamente.
6. Baje la palanca.

